

基本的な貼り込み手順の一例



1 被着体（ボード等）をテーブルに置きます



2 被着体と粘着シートを重ね、位置合わせをします



3 ローラーを下ろして固定します



4 粘着シートのセパ紙を半分ほど剥がします



6 必要に応じ、余分なセパ紙をカッターで取り除きます



7 セパ紙をローラーの下に折り込みます



8 ローラー ハンドルを押すと、ローラーが転がり貼り付けが完了します



貼り込みデモのビデオが視聴できる
CWT社のウェブサイトをご覧ください。
www.cwtworktools.com

新世代の貼り込み作業テーブル

CWT[®]
WORKTOOLS